

# SWISSgold

## CAFÉ UNO



Enlever le pot perforé et mettre du café de mouture moyenne sur la grille dorée.

Levantando la parte perforada y llenar con café molido medianamente la parte con el filtro de oro.



Replacer le pot perforé et verser de l'eau bouillante selon la capacité de la tasse.

Colocar la parte perforada encima y aumentar agua hervida según la capacidad de la taza.



Un rinçage sous l'eau chaude suffit. Les filtres **swissgold** peuvent être nettoyés avec le lave-vaisselle.

Un enjuague con agua caliente es suficiente. **swissgold** filtros son adecuados para el lavavajillas.

# SWISSgold

## CAFÉ UNO



**swissgold** Filter auf Tasse stellen, Locheinsatz abheben und gewünschte Menge mittelfein gemahlene Kaffee auf vergoldetes Filtersieb geben.

Place **swissgold** filter on top of mug, remove perforated insert and put medium-grind coffee on goldplated filter foil.



Locheinsatz einsetzen, der Tassen-grösse entsprechende Menge kochendes Wasser aufgiessen und Deckel aufsetzen.

Replace perforated insert and pour in hot water according to cup capacity. Cover filter with lid to keep temperature and aroma.



**swissgold** Filter unter fliessendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

Rinse under the hotwater-tap. **swissgold** filters are dishwasher safe.

